

No	施設名称	住所				供給地点特定番号	契約種別	電圧区分	契約電力 kW / kVA	予定使用量 kWh												太陽光発電			蓄熱設備	予備電源	自家発補給		
		郵便番号	都道府県	市区町村	丁番等					合計	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	系統連系		kW	kW	kW	kW	
																							系統連系	系統連系					
1	東大阪市役所	577-8521	大阪府	東大阪市	荒本北一丁目1番1号	06-1012-3000-0618-0001-0000	特別高圧	20kV	1900	5,624,929	513,753	638,030	613,662	568,674	490,399	373,655	407,806	428,568	386,336	390,928	389,160	423,958	有	○	10	無	無	無	無
2	東大阪市役所（予備線）	577-8521	大阪府	東大阪市	荒本北一丁目1番1号	06-1012-3000-0618-0001-0000	特別高圧	20kV	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無		無	無	無	無	無
3	東大阪市 旭町庁舎	579-8048	大阪府	東大阪市	旭町1番1号	06-1092-3124-0010-1013-1000	高圧	6kV	110	243,880	14,565	22,108	26,965	25,655	21,835	15,105	16,411	20,833	25,165	23,380	19,207	12,651	有	○	22	無	無	無	無