


## カードタイマーの概要・基本的な操作・使用例




エアコンカード(2種類)



### 基本操作 (カードタイマーへの運転時間のチャージ) (イラストは1000円券を使用した場合)


#### ① エアコンカードの挿入

- ① カード挿入口にエアコンカードを入れてください。カード表面に記載した矢印 ◀ の向きをご確認ください。
- ▶ ③ 表示モニター **1000** (カード残高を表示)



#### ② 運転時間のチャージ

- エアコンカードを挿入したら3秒お待ちください。カードから500円を引き落とし、1時間分のチャージが完了すると、自動でカードが出てきます。
- ▶ ③ 表示モニター **1000** → **500** (カード残高を表示)



#### ③ 運転時間のカウント開始

- 1時間分のチャージ後は、自動で運転時間のカウントを開始します。
- ▶ ③ 表示モニター **60** (残り時間(分)を表示)



#### ④ エアコンの運転開始

- カードタイマーで運転時間のカウントが開始したら、エアコン操作盤に設置されたエアコン用リモコンを操作してエアコンの運転を開始してください。

- ▶ エアコンを2時間運転する場合は、上記の①と②をもう一度繰り返してください。なお、エアコンの運転中でも追加で運転時間をチャージできます。

- ▶ 一度カードタイマーにチャージした運転時間は、残り時間があってもカードに戻せません。必要な分だけカードタイマーにチャージしてご使用ください。

### カード残高の確認方法

- ① ③ カード挿入口にエアコンカードを入れるとカード残高が表示されます。
  - ② 必ず3秒経過する前に② カード取り出しボタンを押してください。
- ※ エアコンカード挿入から3秒が経過すると、自動的に500円(1時間分)が引き落とされるのでご注意ください。
- ▶ 右の③ 表示モニター例は 3000円券で残高が2500円の場合




### エアコン切り忘れタイマー

- ▶ エアコンの切り忘れを防止するため、21時30分と22時30分に自動でエアコンが停止します。引き続き使用する場合は、エアコン用リモコンを操作してエアコンを再度運転してください。なお、自動でエアコンが停止した場合も、カードタイマーの運転時間のカウントは進みます。

### エアコンの運転を一時的に停止する際の注意事項

- ▶ カードタイマーにチャージした後は、自動的に運転時間のカウントが進みます。なお、カウント開始後は、カウントの一時停止ができません。
- ▶ エアコンの運転を停止した状態でも、カードタイマーは運転時間をカウントします。使用の際は、次の使用例を参考にしてください。

- 使用例 ① 1時間分をカードタイマーにチャージし、エアコンを30分運転した後、20分間停止した場合、カードタイマーは運転時間を50分カウントします。この場合、運転時間は残り10分となります。



- 使用例 ② 1時間の休憩をはさんで、合計5時間運転する場合、カードタイマーには2回に分けてチャージする必要があります。1回目に5時間分をチャージすると、途中でエアコンを停止している時間があったとしても5時間後に使用ができなくなります。

